



Einführung Digitalfunk



Kreisfeuerwehrverband
Landkreis Mühldorf am Inn

Kurze Darstellung der Tasten und Anschlussmöglichkeiten, sowie die wichtigsten Informationen für den allgemeinen Gebrauch der Digitalfunkgeräte

Funkgerät Benutzeroberfläche Kfz

Lautstärkeregler



Drehregler

- zum laut/leise stellen des Gerätes

Funkgerät Benutzeroberfläche Kfz

Lautstärkeregler



Menütaste

Menütaste

- Öffnet das Einstellungsmenü
- wird im normalen Betrieb nicht benötigt

Funkgerät Benutzeroberfläche Kfz

Lautstärkeregler

Taste „Optionen“
(Softkeytaste)

Menütaste



Softkeytaste „Optionen“

- durch Drücken der Taste wird die Funktion die im Display oberhalb der Taste angezeigt wird ausgeführt
- im Normalfall Option – öffnet das Menü Optionen

Funkgerät Benutzeroberfläche Kfz



Kurzwahltaste

- Service ist bei uns nicht nutzbar

Funkgerät Benutzeroberfläche Kfz



Tastefeld

- Für Statusmeldungen, Taste gedrückt halten bis „Status gesendet“ erscheint

Funkgerät Benutzeroberfläche Kfz



Notruftaste

- Im TMO-Modus Notruftaste min. 3 Sekunden gedrückt halten
- Notrufsignal wird automatisch gesendet.
- Zum Beenden des Notrufes den Softkey „Ende“ drücken.
- Sollte der Notruf im TMO-Modus versehentlich ausgelöst werden, ist die ILS unverzüglich zu informieren, da diese ansonsten verpflichtet ist dem Notruf nachzugehen und gegebenenfalls eine Polizeistreife zur Abklärung zu dem Gerät schickt (Ortung mit dem über Notruf gesendeten GPS-Daten)

Funkgerät Benutzeroberfläche Kfz



Vierwegenavigationstaste Rufgruppenwechsel

- Zum schnellen umschalten der Rufgruppen innerhalb des ausgewählten Favoritenordner
- Taste links bzw. rechts drücken bis gewünschte Gruppe im Display angezeigt wird
- mit Softkeytaste links „wählen“ Gruppe auswählen
- Taste nach oben öffnet das Menü zum wechseln der Favoriten Gruppenordner DMO, TMO und Eigene
- Taste nach unten ist bei uns ohne Bedeutung da entsprechende Funktion nicht freigeschalten ist.



Ein-/Auschalttaste

Ein-/Ausschalter

- durch längeres drücken wird das Gerät ein bzw. ausgeschaltet
- kurzes drücken während des Betriebs – Gerät springt auf den Startbildschirm zurück

Drehregler



Ein-/Auschalttaste

Drehregler

- zum laut/leise stellen des Gerätes
- durch drücken des schwarzen Knopfes auf dem Drehregler kann die Funkgruppe geändert werden. Es erscheint am Display neben der Akkustandsanzeige ein grüner Punkt mit einem grünem Pfeil um diesen Punkt. Solange dieser zu sehen ist kann durch drehen des Reglers die Gruppe verstellt werden. Sobald der Punkt verschwindet, oder durch nochmaliges drücken des schwarzen Knopfs, ist die gewählte Gruppe eingestellt.

Drehregler



Menütaste

Ein-/Auschalttaste

Menütaste

- Öffnet das Einstellungsmenü
- wird im normalen Betrieb nicht benötigt



Softkeytaste „Optionen“

- durch Drücken der Taste wird die Funktion die im Display oberhalb der Taste angezeigt wird ausgeführt
- im Normalfall Option – öffnet das Menü Optionen



Vierwegenavigationstaste Rufgruppenwechsel

- Zum schnellen umschalten der Rufgruppen innerhalb des ausgewählten Favoritenordner
- Taste links bzw. rechts drücken bis gewünschte Gruppe im Display angezeigt wird
- mit Softkeytaste links „wählen“ Gruppe auswählen
- Taste nach oben öffnet das Menü zum wechseln der Favoriten Gruppenordner DMO, TMO und Eigene
- Taste nach unten ist bei uns ohne Bedeutung da entsprechende Funktion nicht freigeschalten ist.



Tastefeld

- Für Statusmeldungen, Taste gedrückt halten bis „Status gesendet“ erscheint



Taste Micro oben/unten

- Normalbetrieb: Lautsprecherlautstärke hoch, Tastaturlautsprecher, Micro oben
- Leisebetrieb (wenn Umfeld nicht mithören soll): Lautsprecherlautstärke niedrig, Lautsprecher oben, Micro unten
- Umschalten durch drücken der Taste

Service derzeit limitiert!



PTT Taste (Sprechtaste)

- Zum sprechen Taste drücken und gedrückt halten.
- Nach dem Drücken der Taste kurz warten um Rufaufbau zu ermöglichen



Taste nicht belegt



Umschalten DMO/TMO

- Durch längeres drücken der Taste schaltet das Gerät von DMO auf TMO bzw. von TMO auf DMO



Anschluss für Zubehör

- Hier kann Motorola-Zubehör angeschlossen werden
- Schraube am Zubehör vollständig anziehen, sonst kann es zu Störungen kommen.



Antennenanschluß



Stummelantenne



Peitschenantenne



Kurzwahltaste

- Service ist bei uns nicht nutzbar



Notruftaste

- Im TMO-Modus Notruftaste min. 3 Sekunden gedrückt halten
- Notrufsignal wird automatisch gesendet.
- Zum Beenden des Notrufes den Softkey „Ende“ drücken.
- Sollte der Notruf im TMO-Modus versehentlich ausgelöst werden, ist die ILS unverzüglich zu informieren, da diese ansonsten verpflichtet ist dem Notruf nachzugehen und gegebenenfalls eine Polizeistreife zur Abklärung zu dem Gerät schickt (Ortung mit dem über Notruf gesendeten GPS-Daten)

Faustmikrophon



Anschluss an das HRT

- Anschluss zur Befestigung an das HRT
- Schraube fest anziehen, sonst Funktionsstörungen möglich

Faustmikrophon



- Hier befindet sich ein Klinkenstecker zum Anschluss eines handelsüblichen Kopfhörers.

Faustmikrophon



PTT Taste (Sprechtaste)

- Zum sprechen Taste drücken und gedrückt halten.
- Nach dem Drücken der Taste kurz warten um Rufaufbau zu ermöglichen